



B5G LOGIC
5G TELÉFONO DE BARRA

GUÍA RÁPIDA



- 1. Tacto de confirmación**
Seleccione la opción de menú deseada o confirme una entrada. En el modo libre, acceda al modo de inicio.
- 2. Tacto de marcado**
Haga o responda una llamada, en modo libre, acceda a su registro de llamadas y mensajes.
- 3. Tacto de servicio de buzón de voz**
En modo inicio, acceda a su buzón de voz (presione y mantenga).
- 4. Tacto de bloqueo de teclado**
En modo normal, mantenga presionado para bloquear el teclado.
- 5. Micrófono**
- 6. Tacto de función derecha**
Ujta a la opción anterior. En el menú principal con presión corta accede a Whatsapp. Al mantener presión larga accede a organizador de aplicaciones activadas.
- 7. Tacto de función izquierda**
Abra opciones del menú. En el menú principal con presión corta accede a Facebook.

- Al mantener presión larga accede a lista de notificaciones y volumen.
- 8. Tacto de navegación de 4 modos**
Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha, para mover entre los ítems resaltados en la pantalla.
 - 9. Tacto de Encendido/Apagado**
Encienda y apague el teléfono. Termine una llamada. Regresa al inicio. Presione brevemente para apagar la pantalla.
 - 10. Tacto de perfil vibración**
En modo inicio, active o desactive el perfil Vibración (presión y mantenga).

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Icono	Descripción
	Señal sin tarjeta SIM
	Buscando señal
	Bluetooth en progreso
	Wi-Fi activado
	Audífonos conectados
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Modo Avión
	Perfil de vibración activado
	Perfil silencioso activado
	Nivel de poder de batería

Instalar la tarjeta SIM y batería

1. Inserte la tarjeta SIM y la tarjeta Micro SD.
2. Inserte la batería y coloque la cubierta trasera.



Carga de batería

- Si la batería está completamente descargada, el teléfono no encenderá. Incluya con el cargador conectado. Cargue la batería por unos minutos antes de intentar encender el teléfono.
1. Conecte el cable micro USB.
 2. Cuando la carga termine, desconecte el cable micro USB.
- No remueva la batería antes de remover el conector micro USB. Hacer esto puede dañar el teléfono.
- Para ahorrar energía, desconecte el conector micro USB cuando no esté en uso. El conector micro USB no tiene un interruptor de poder, así que debe desconectarse de la fuente de poder cuando no esté en uso para evitar desperdicio de energía.

Encender o apagar su teléfono

- Para encender el teléfono:
1. Mantenga presionada la tecla de encendido/apagado.
 2. Si la batería quedó completamente descargada o es removida del teléfono, la hora y fecha serán reiniciadas.
- Para apagar el teléfono:
1. Mantenga presionada la tecla de encendido/apagado.
 2. Seleccione la opción de apagado, presione la tecla de confirmación para apagar.

Menús de acceso

- Para acceder al menú del teléfono:
1. En el inicio, Presione «Tacto de confirmación» en menú de inicio para acceder al menú.
 2. Presione las teclas de navegación para desplazarse a un menú u opción.
 3. Presione «Seleccionar» o la tecla de confirmación para terminar la opción resaltada.
 4. Presione «Tacto de función derecha» para regresar un nivel presione la tecla de encendido/apagado para volver al inicio.

Hacer una llamada

1. En el inicio, ingrese el código de área y el número de teléfono. O busque entre sus contactos guardados en el directorio.
2. Presione la tecla de marcado para marcar el número. Para terminar la llamada, presione la tecla de encendido/apagado.

Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, presione la tecla de marcado para atenderla.
2. Para terminar la llamada, presione la tecla de encendido/apagado.

Ajustes de volumen

Para ajustar el volumen del tono de llamada

1. En menú, seleccione ajustes → perfiles de audio
2. Desplácese al tipo de volumen que desea ajustar.
3. Si está usando el perfil silencioso o desconectado, no habrá opciones de ajuste de volumen de tono de llamada.
4. Presione las teclas de navegación para seleccionar la opción resaltada.
5. Presione la tecla de navegación izquierda o derecha para ajustar el volumen, y presione OK para guardar.

Para ajustar el volumen de voz durante una llamada

- Durante una llamada que esté en progreso, presione las teclas de navegación arriba o abajo para ajustar el volumen.
- En ambientes de mucho ruido, puede ser difícil escuchar algunos llamados usando la función silencio. Para mayor funcionalidad de audio, use el auricular del teléfono.

Cambiar tono de llamada

1. En el menú, seleccione ajustes → perfiles de audio
2. Desplácese a tono del teléfono.
3. Si está usando el perfil silencioso o desconectado, no habrá opciones de cambio de tono de llamada.
4. Seleccione un tono de llamada a guardar.
5. Para cambiar o otro perfil, seleccione de la lista de perfiles.

Llamar a un número recientemente marcado

1. En el inicio, presione la tecla de marcado para ingresar al historial de llamadas.
2. Desplácese a la izquierda o derecha para el tipo de llamada.
3. Desplácese hacia arriba o abajo a un número o nombre.
4. Presione la tecla de confirmación para ver detalles de la llamada o la tecla de marcado para marcar el número.

Ingresar texto

Para cambiar el modo de entrada de texto

- En el menú ajustes, idioma e introducción de texto, usted puede configurar el modo de ingreso de texto.
- Para la aplicación Facebook, se usa la tecla **F** para eliminar caracteres ingresados.

Red GPRS/WLAN

Las capacidades de red del teléfono le permiten acceder a internet, o redes compartidas a través de WLAN, GPRS, EDGE (si está disponible). También le es posible añadir y quitar una conexión Proxy.

Nota: La disponibilidad y el alcance de la señal WLAN del dispositivo depende del número de infraestructura y otros objetos por los que pasa la señal. Para abrir el navegador, se necesita una conexión a una red.

Añadir un nuevo contacto

1. En el inicio, ingrese un número de teléfono.
2. Seleccione añadir contacto. Luego seleccione si la ubicación de guardado es la SIM o el teléfono.
3. Ingrese la información de contacto.
4. Presione listo para añadir el contacto a la memoria.

Enviar y ver mensajes

Para enviar un mensaje de texto

1. En el menú, seleccione mensaje → tecla de función izquierda → mensaje nuevo.
2. Ingrese un contacto o número receptor y desplácese hacia abajo.
3. Ingrese su mensaje de texto. Vea «Escribir mensaje de texto».
4. Presione la tecla en la parte inferior de la pantalla para enviar el mensaje.

Para ver un mensaje de texto

1. En el menú, seleccione mensaje.
2. La lista de todos los mensajes se mostrará.

Reproducir radio FM

- Radio FM es una función añadida a este teléfono. No hay necesidad de conectar audífonos para escuchar los canales FM disponibles.
- En la aplicación de radio FM, presione las teclas de navegación para moverse a la estación deseada, presione la tecla **F** para quitar el volumen.
- La calidad de la estación depende si el teléfono está ubicado en el interior o al aire libre y se puede mejorar haciendo lo siguiente: acerarse a una ventana, conectar un auricular, ajustar la posición del auricular o ajustar la estación manualmente.

Almacenamiento Micro SD

- Este teléfono soporta el almacenamiento en memoria externa en dispositivo micro SD. Cuando el teléfono se enciende, el icono que puede verse en la barra de estado en la parte superior de la pantalla una vez que está conectado a un computador con un cable micro USB podrá acceder a la información almacenada.
- Seleccione (factor almacenamiento USB) para confirmar que el teléfono es un dispositivo de almacenamiento.

Transferencia Bluetooth

- El teléfono soporta funciones Bluetooth (BT), la cual es una conexión inalámbrica entre el teléfono y otros dispositivos compatibles y permite la transmisión de datos. Tiene una distancia inalámbrica de hasta 10 metros y puede haber interferencias de parte de obstáculos tales como paredes u otros dispositivos electrónicos.
- Encender la función Bluetooth:
1. Ingrese el menú de ajustes, abra la función de Bluetooth. El icono BT se mostrará en la barra de estado.
 2. Presione la tecla de función izquierda para ingresar a opciones, el tiempo de espera de visibilidad se puede ajustar para permitir que otros dispositivos busquen el teléfono.
 3. Antes de usar el teléfono como un dispositivo Bluetooth, vincúlalo con los dispositivos de destino de la siguiente manera:

- Asegúrese de que su teléfono tenga el Bluetooth habilitado.
- Seleccione entre los dispositivos encontrados dentro del alcance del teléfono.
- Seleccione el dispositivo a vincular y confirme la contraseña para completar el emparejamiento. El Bluetooth le permite compartir fotos, videos o archivos de música con familiares y amigos.

LOGIC
INNOVATE. SAVE.

Certificado de Garantía

LOGIC garantiza que sus productos estarán libres de defectos de materia prima y ensamblaje. El periodo de garantía es de un (1) año para los productos y de tres (3) meses para los accesorios que forman parte del paquete original, incluyendo la batería. El usuario final deberá presentar una factura o un recibo de compra cuando esgrá el servicio de garantía, de lo contrario el periodo de garantía comenzará a partir de la fecha de fabricación del producto. LOGIC reparará o reemplazará el producto, sin costo para el Cliente, si presenta un defecto de fabricación o un defecto de ensamblaje durante el periodo de garantía, y si el defecto se produce en condiciones normales de uso de acuerdo con las instrucciones y especificaciones indicadas en el manual del usuario.

Para más detalles de la Garantía Limitada de LOGIC y para obtener información del servicio de garantía, por favor visite la sección de soporte en nuestro sitio web: logicmobi.com

logicmobi.com
Hogar: 011-444-1111
Soporte: 011-444-1111