

LOGIC

logicmobility.com

Designed in the USA / Made in China
Copyright Viva 2016



LOGIC
makes sense

FIXO 100

Cordless Fixed Wireless Phone





This fixed wireless phone uses a rechargeable battery

Note: Please only use the battery that was provided with this fixed wireless phone, otherwise it may cause an explosion. A new battery should be completely charged and discharged three times (each cycle should be around 12 hours).

It is recommended that you charge the phone after it powers-down due to low battery power.

- Plug the charger into a power supply then plug the USB connector to the phone's USB port.
- When the phone is powered-on and charging a "Charge connected" message will appear onscreen.
- When the battery is fully charged the battery icon will appear full.

Screen captures, images, diagrams or representations presented in this manual are for reference purposes. The actual screens or functions may vary due to different software versions or other factors. Please refer to your mobile phone for the correct details.

BASIC OPERATION

1. Turn on phone

Insert SIM card, install battery, restore the battery cover and press the power key for several seconds or until the device turns on.

2. Switch off

Press the power key for several seconds or until the device turns off.

3. Make a call

Input complete phone number, or access the Phone book and select a contact's number, press the call key to dial the number. When you make an international call, dial "*" twice until "+" displays on the screen. That is the international prefix "+", for example 57 represents Colombia. When dialing an international telephone number you should input "+" plus the country code plus the complete telephone number and then dial out.

4. Adjusting the volume

When you are engaged in a call, you may press the Right or Left navigation keys to adjust the volume; when listening to music or the FM radio, you can press the Up or Down navigation keys to adjust the volume.

5. Answering a call

Press the call key to answer an incoming call; press the End/Power key to reject the call.

6. Speed dial

Press the main menu key, go to main menu > Phonebook, and scroll down to Speed dial, set speed dial on and input numbers. While in standby mode, press and hold any of the number keys from 2-9 to dial a speed dial number.

7. Latest calls

The device can store a log of the last 20 calls. In standby mode, press the call key to display the call log.

8. Options during a call

While engaged in a call, you can press the center OK key to access the following options:

- a. Hold: if you choose this, the caller and the receiver will not hear each other. Enter options and choose "Retrieve" to go back to the call.
- b. End call: Choose this to end the current call.
- c. Phone book: While engaged in a call, you may browse the phonebook and you can make a new call.
- d. Messages: While engaged in a call, you may browse and/or send/receive SMS messages.
- e. Sound recorder: select this option to start recording the call.
- f. Mute: On/Off.

9. Connect to voice mail (Network dependent)

The handset allows you to transfer the incoming call to your voicemail. Upon receiving a voice message you will receive a notification. The number of the voicemail service must be programmed first.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1) How to lock/unlock the keypad?

To lock: you can press the Main menu (Center) key> Settings > Phone settings > Display> Auto Keypad lock, you can set Off or On to auto lock the keypad. To unlock: When the device is in sleep mode, press any key to wake up, and then press the main menu (Center) key and * key to unlock the keypad.

2) How to activate Silent mode?

From the Home menu press and hold the # key until "Silent mode activated" appears on the screen; press and hold the # key again to activate the regular mode.

3) How to activate Phone lock? From the Home screen, press the Main menu key > Settings> Security settings >Phone security> Phone lock, you will be asked to "input phone password" please input "0000". After you activate the phone lock feature you will be asked for the password every time you power-on the device, please input "0000" again.



Este teléfono inalámbrico fijo utiliza una batería recargable

Nota: Por favor, solo utilice la batería que se proporcionó con este teléfono inalámbrico fijo, de lo contrario puede causar una explosión. Una batería nueva se debe de cargar y descargar por tres ciclos seguidos (cada ciclo debe de tomar alrededor de 12 horas). Se recomienda cargar el teléfono si se ha apagado automáticamente por falta de carga.

- Conecte el cargador a una fuente de alimentación y después enchufe el conector USB al puerto USB del teléfono.
- Cuando el teléfono está encendido y cargando el mensaje “carga conectada” aparecerá en pantalla.
- Cuando la batería está totalmente cargada, el icono de la batería aparecerá lleno.

Los ejemplos o representaciones incluidos en este manual son para fines de referencia, las opciones o pantallas reales pueden variar debido a las versiones diferentes del sistema operativo y las redes de servicio locales. Por favor, consulte su teléfono para obtener más información.

OPERACIÓN BÁSICA

1. Encender el teléfono

Inserte la tarjeta SIM, instale la batería, cierre la cubierta de la batería y presione la tecla de encendido por varios segundos o hasta que el teléfono se enciende.

2. Apagar el teléfono

Presione la tecla de encendido durante varios segundos o hasta que el dispositivo se apague.

3. Realizar una llamada

Para realizar una llamada puede ingresar el número que desea marcar o puede seleccionar el número de un contacto desde la agenda telefónica, presione la tecla de llamar para marcar el número. Para realizar una llamada internacional, marque "*" dos veces hasta que aparezca el símbolo de "+" en la pantalla. Ese es el prefijo internacional "+", por ejemplo, 57 representa Colombia. Para marcar un número telefónico internacional debería ingresar el símbolo de "+", el código del país y el número telefónico.

4. Ajuste del volumen

Cuando usted está en una llamada, puede presionar las teclas de navegación hacia la derecha o izquierda para ajustar el volumen. Cuando estas escuchando música o la radio FM, puede presionar las teclas de navegación hacia arriba o abajo para ajustar el volumen.

5. Contestar una llamada Presione la tecla de llamada para contestar la llamada; presione la tecla Terminar / Encender para rechazar la llamada.

6. Marcación Rápida Presione la tecla de menú principal, vaya al menú principal > Agenda, seleccione la opción de marcación rápida, e ingrese los números de marcación rápida. Con el teléfono en modo de espera, mantenga presionada cualquiera de las teclas numéricas 2-9 para ingresar un número de marcación rápida.

7. Registro de las últimas llamadas El teléfono tiene un registro que almacena las últimas 20 llamadas. En el modo de espera, presione la tecla de llamada para ver el registro de llamadas.

8. Opciones durante una llamada Durante una llamada, puede presionar la tecla principal "OK" para tener acceso a las siguientes funciones:

a. Llamada en espera: si elige esta función, las personas en la llamada no se podrán escuchar entre sí. Del menú de las opciones puede elegir la opción "Recuperar" para volver a la llamada.

b. Finalizar llamada: Seleccione esta opción para finalizar la llamada.

c. Agenda telefónica: durante una llamada es posible navegar por la agenda telefónica y se puede realizar una llamada nueva.

d. Mensajes: Durante una llamada, usted puede navegar y/o enviar/recibir mensajes SMS.

e. Grabador de sonido: seleccione esta opción para iniciar la grabación de la llamada. f. Silencio: On / Off.

9. Conectar al correo de voz (depende de la red) El teléfono le permite transferir llamadas entrantes al correo de voz. Al recibir un mensaje de voz, recibirá una notificación. El número del servicio de correo de voz se debe programar antes de utilizar la función.

PREGUNTAS FRECUENTES

1) ¿Cómo bloquear / desbloquear el teclado? Para bloquear: puede presionar la tecla de menú principal (Centro)> Ajustes> Ajustes del teléfono> Pantalla> Bloqueo automático del teclado. La función de auto bloqueo se puede habilitar o deshabilitar. Para desbloquear: Con el teléfono en modo de espera, presione cualquier tecla para activar la pantalla y presione la tecla de menú principal (centro) y la tecla * para desbloquear el teclado.

2) ¿Cómo activar el modo silencioso? Desde el menú principal mantenga presionada la tecla # hasta que aparezca "Modo silencioso activado" en la pantalla; mantenga presionada la tecla # para activar el modo normal.

3) ¿Cómo activar el bloqueo del teléfono? Desde la pantalla principal, presione la tecla de Menú principal> Ajustes> Ajustes de seguridad> Seguridad del teléfono> Bloqueo del teléfono, se le pedirá que "contraseña del teléfono" por favor, ingrese "0000". Después de activar la función de bloqueo del teléfono, se le pedirá la contraseña cada vez que encienda el dispositivo, por favor, ingrese "0000" de nuevo.