

CUSTOMIZABLE SOFT KEYS

Logic is always incorporating the latest features and technologies into all its products in order to provide you with the ultimate end-user experience.

In keeping with this philosophy Logic would like to present the details of the customizable soft key feature of the M1 Plus which makes using your phone easier and more efficient. This feature allows you to assign two direct-access functions to the soft keys that appear on the main screen.


To configure the soft keys, first select MENU 




Figure 1. OPTIONS MENU

(Figure 1) from the phone's home screen, then press SETTINGS (Figure 2)



SELECT
SETTINGS



SELECT PHONE
SETTINGS

Figure 2. SETTINGS OPTION

Figure 3. PHONE SETTINGS OPTION


and select PHONE SETTINGS (Figure 3) and find SHORTCUT SETTINGS (Figure 4),



SELECT SHORTCUT
SETTINGS

Figure 4. SHORTCUT SETTINGS OPTION

now choose the option that you want to leave as the shortcut and select it, in the example we selected CONTACTS, then press OK (Figure 5) and return to the main screen where you will see the new configuration (Figure 6).



- 1. SELECT SHOTCUT OPTION
- 2. SELECT OK TO SAVE



CONFIGURATION WITH NEW SHOTCUTS

Figure 5. SCREEN FROM WHERE YOU CAN SELECT SHOTCUT OPTIONS.

Figure 6. HOME SCREEN BEFORE AND AFTER NEW CONFIGURATION.

TECLAS DE ACCESO DIRECTO

Con el fin de ofrecerles a todos nuestros usuarios la mejor experiencia posible LOGIC siempre está incorporando las últimas funciones y tecnologías en todos nuestros productos.

En base a esta filosofía queremos presentarle la función de las teclas de acceso directo que le permite personalizar el M1 Plus para hacer su uso más fácil y eficiente. Esta característica le permite asignar dos funciones de acceso directo a las teclas de función que aparecen en la pantalla principal.

Para configurar las teclas de acceso directo, primero seleccionamos MENU



Figura 1. OPCION MENU

(Figura 1) en la pantalla de inicio del teléfono, luego pulsamos AJUSTES (figura 2)



Figura 2. OPCION AJUSTES



Figura 3. OPCION AJUSTES DEL TELEFONO

y buscamos la opción AJUSTES DE TELEFONO (figura 3) y buscamos y hacemos click en AJUSTES ACCESOS DIRECTOS (figura 4),



FIGURA 4. OPCION AJUSTES ACCESO DIRECTO

ahora escogemos la opción que más nos guste para dejarla en el acceso directo y la seleccionamos, como ejemplo nosotros seleccionamos CONTACTOS y seguidamente pulsamos OK (figura 5) y volvemos a la pantalla principal donde vemos la nueva configuración (figura 6).



Figura 5. PANTALLA DONDE PODEMOS SELECCIONAR LO QUE MAS NOS GUSTA PARA ACCESO DIRECTO.



Figura 6. PANTALLA DE INICIO ANTES DE LA CONFIGURACION Y DESPUES DE LA CONFIGURACION.